



Monteringsanvisning DB-Killer

- För in den perforerade insatsen i ändröret / ändrören
- Borra ett 3 - 3,5mm hål genom bägge rören.
- Skruva fast insatsen med medföljande rostfria plåtskruv.
- Vik sedan upp klaffarna efter önskat motstånd samt ljudnivå.

Notera att Ferrita inte tar på sig något ansvar på våra universal produkter vad det gäller motorgarantier, då dessa inte är framtagna efter specifika motoreffekter samt flöden.



För övriga frågor vänligen kontakta våra tekniker på 0221-18070
mvh Ferrita